

TECHNICAL INFORMATION

セミクリーンDL-A9C

(レジスト現像液)

特 長

- ・ レジスト溶解力が高い、無機アルカリタイプの現像液です。短時間でレジストを除去できます。
- ・ 低濃度に希釈して使用するランニングコストに優れた現像液です。
- ・ 特殊成分の配合により、シャープな現像が可能です。

用 途

- ・ フォトレジスト、ドライフィルムレジストの現像

使用方法

- ・ 方 法：浸漬、スプレー
- ・ 濃 度：1～5%希釈使用
- ・ 温 度：常温～40℃

現像後は純水によるリンスを行ってください。

性 状

- | | |
|----------------------------|-----------|
| ・ 外 観 | 無色～褐色透明液体 |
| ・ 比 重 (原液、25℃) | 1.05 |
| ・ p H (原液、25℃) | 13.0 |
| ・ COD _{Mn} (0.1%) | — |
| ・ BOD (0.1%) | — |